

## 1. Applikasjon

Etterlysende selvklebende polykarbonatsystem (markeringslinjer og skilt for gulv og trapper) limes direkte til gulvoverflaten.

1. Rengjør overflaten der merkelinjene og/eller skiltene skal monteres med et fettrensemiddel med en rask tørkeprosess;	
2. Merk på gulvet stedet der markeringslinjen skal monteres;	
3. Før bruk, trekk av beskyttelsesfilmen på det selvklebende stoffet;	
4. Monter merkestrimmelen på overflaten som tidligere er rengjort;  Merk følgende: Unngå montering av stripene nær kryssene til fliser og lignende;	
5. Etter montering, trykk på hele overflaten av stripen for å feste den permanent;  Maksimal klebing oppnås etter 12 timer	

## Nødvendig verktøy:

- Linoleumskniv;
- Rengjøringsmiddel for fett og kluter;
- Målebånd;
- Blyant for markeringer på gulvet;
- Gummirull for å presse remsen etter ferdig limt.